



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Набор гибких солнечных батарей 60Вт Sol Energy 5B18B (2шт)



2. Порядок подключения

Примечание: если продукт оснащен контроллером, его необходимо подключить к батарее для работы. В противном случае управление не работает и не отображается.

1. Перед использованием убедитесь, что положительные и отрицательные полюса устройства подключены к соответствующим полюсам нагрузки.
2. Не пытайтесь изменять цепь или метод использования продукта самостоятельно. Это не только может привести к порче устройства и травмам, это действие также аннулирует гарантийные обязательства как продавца, так и производителя.
3. Устройство предназначено только для использования на открытом воздухе под прямыми солнечными лучами. Лучшее время для использования: с 9:00 до 16:00 часов. Лучшую производительность солнечная батарея показывает при солнечной погоде).

3. Меры предосторожности

1. Пожалуйста, не используйте острые предметы для очищения поверхности солнечной панели.
2. При зарядке зарядного устройства с помощью солнечной энергии, убедитесь, что солнечная панель развернута вверх, освещена прямыми солнечными лучами. Это обеспечит наиболее быструю и эффективную зарядку.
3. Пожалуйста, не используйте солнечную батарею на солнечной энергии на улице в дождливые дни, чтобы избежать короткого замыкания. Передняя часть солнечной панели не боится дождя, однако нельзя допускать попадания жидкости в разъемы USB и DC. Пожалуйста, не используйте коррозионные жидкости для очистки изделия. Не царапайте поверхность панели и не допускайте излишнего изгиба или скручивания панели.

1. Использование

Благодарим вас за покупку наших товаров. Для безопасного использования этого продукта, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед использованием.

1. Установите солнечную батарею панелью в сторону солнца, и светодиодный индикатор загорится красным. Затем солнечная панель начнет работать. USB-выход выдает напряжение постоянного тока 5.2В, а выход постоянного тока 18В напрямую (в зависимости как выставлен переключатель H-L: H - выход 18В и 12В, L - выход 9В и 6В).



2. Не рекомендуется использовать данное устройство для зарядки мобильного телефона напрямую. Зарядите PowerBank, который может заряжать мобильные телефоны, планшеты и другие электронные устройства, а от него зарядите гаджет, который нуждается в зарядке.



3. Подключите к аккумулятору. Подсоедините клемму постоянного тока к выводу напряжения постоянного тока 12В (когда нагрузка отсутствует).
Примечание: при использовании не допускайте касания или соединения положительных и отрицательных зажимов «крокодилов», что может вызвать короткое замыкание или перегрев.

Производитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации устройства пользователем.

Компания оставляет за собой право обновлять и изменять дизайн продукта. Технические характеристики и содержание руководства могут быть изменены без предварительного уведомления.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**